

PARAFANGO POSTERIORE SOTTOSELLA

[Cod:PF-SS]

3,66 € IVA inc.

3,00 € IVA esc.



Parafango addizionale "metti e toglì" da fissare al carrello della sella per proteggere la schiena del ciclista da gran parte dell'acqua e della sporcizia sollevate dalla ruota posteriore.

Per la semplicità del fissaggio e il minimo ingombro e peso si presta ad applicazione fissa o/e metti e toglì.

Per tutte le selle strada o/e MTB con carrello di fissaggio standard.

Materiale plastico di alta qualità

Peso 16 gr.



Thecno



Thecno



Thecno



Thecno